

FLUXGUIDE

Ortung und Zielführung
für mobile Einheiten



Ortung

Immer die aktuelle Position,
automatisch oder per Maus.

Sie wissen Bescheid!

Zielführung

Aus der Zentrale heraus
direkt aufs Navi.

Keine Missverständnisse!

Status

Einsatz übernommen,
Ankunft, Abmelden, Notruf.


Auf einen Blick!

*...und das ist noch
längst nicht alles!*

- ✓ Zielführung aus der Zentrale heraus direkt auf das Navigationsgerät
- ✓ Ortung über das GPS im Funkgerät und Darstellung z.B. in „Google Maps“
- ✓ Text versenden und empfangen
- ✓ Status Handling nach TETRA-Standard



Systemaufbau



Ideal geeignet für

- ✓ Rettungsdienste
- ✓ Feuerwehren
- ✓ ÖPNV
- ✓ Sicherheitsdienste
- ✓ EVU
- ✓ Flughafen
- ✓ Industrie
- ✓ Straßenmeistereien
- ✓ Stadtwerke
- ✓ JVA



Die **FLUX-BOX** wird zusammen mit dem GARMIN-Navigationsgerät im Fahrzeug montiert. Sie ist die intelligente Verbindung zwischen dem TETRA-Funkgerät und dem Navi.



Die Verwaltung des Fahrauftrags und die Zielführung erfolgt über ein beliebiges GARMIN-Navigationsgerät mit FMI-Schnittstelle (z.B. 1390T, 1490T oder dezI560T), zusätzlich zu den Standardfunktionen des Navis.



Systemvoraussetzungen

- ✓ Ein betriebsbereites TETRA-Mobilfunknetz
- ✓ Mindestens ein Windows-PC zur Installation von **FLUX-DESK** und **FLUX-CORE**
- ✓ ein zusätzliches Funkgerät zum Anschluss an den Windows-PC

zur Zielführung:

- ✓ Mobilfunkgeräte oder Handfunkgeräte in Aktivhalterungen mit oder ohne GPS-Empfänger

zur Ortung:

- ✓ Mobilfunkgeräte oder Handfunkgeräte mit GPS-Empfänger

*Für TETRA auch ohne
Navi interessant:
Personenortung über
GPS im Handfunkgerät!*



MOTOROLA

Mobilfunkgeräte

- MTM800E
- MTM800FuG
- MTM5400

Handfunkgeräte


- MTP850
- MTP850S
- MTP850FuG

erprobt und zuverlässig

- ✓ **Zielführung** aus der Zentrale heraus direkt auf das Navigationsgerät
- ✓ **Ortung** über das GPS im Navi und Darstellung z.B. in „Google Maps“
- ✓ **Text** versenden und empfangen
- ✓ **Fahrerstatus** über das Display des Navis, kundenspezifisch hinterlegbar



Systemaufbau



Ideal geeignet für

- ✓ Speditionen
- ✓ Transportunternehmen
- ✓ Fahrdienste
- ✓ Auslieferungsdienste
- ✓ Werttransporte
- ✓ Reiseunternehmen
- ✓ Taxidienste
- ✓ Handwerker
- ✓ Bauunternehmer
- ✓ Kommunen
- ✓ Wäschereien
- ✓ Räumdienste
- ✓ Kurierdienste
- ✓ Paketdienste
- ✓ Krankentransport

FLUX BOX



Die **FLUX-BOX „GSM“** wird zusammen mit dem GARMIN-Navigationsgerät im Fahrzeug montiert. Sie ist die intelligente Verbindung zwischen der Zentrale und dem Navi.



Die Verwaltung des Fahrauftrags, die Zielführung und das Setzen des Status erfolgt über ein beliebiges GARMIN-Navi mit FMI-Schnittstelle (z.B. 1390T, 1490T oder dez1560T).



Systemvoraussetzungen

- ✓ Mindestens ein Windows-PC mit Verbindung zum Internet zur Installation von **FLUX-DESK** und **FLUX-CORE**
- ✓ Je eine SIM-Karte eines GSM-Mobilfunknetzbetreibers für jede teilnehmende **FLUX-BOX „GSM“**

...einfach installiert und erprobt
im Fest- und Mobilfunknetz von



FLUX-GUIDE SOFTWARE



Mit der PC-Software **FLUX-DESK** ordnet der Disponent seine Mobilfunkteilnehmer und steuert seine Fahrzeuge. Es können mehrere **FLUX-DESK** und damit mehrere Arbeitsplätze an beliebigen Orten im Netz sein.



Die PC-Software **FLUX-CORE** ist die Kommunikationszentrale und läuft im Hintergrund auf einem beliebigen Rechner im Netz.

TETRA

GSM

Software

JETZT NEU!

FLUX-MOBILE zur mobilen Ortung, Status-
überwachung und Textkommunikation

- ✓ iPhone®
- ✓ iPad®
- ✓ Android





Funk Fuchs GmbH & Co KG

Kirchdorfer Straße 8
4642 Sattledt

Tel. +43 (0) 7244 8008-0
Fax +43 (0) 7244 8008-16

info@funkfuchs.at
www.funkfuchs.at